



АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОКС NOBU CROSS

+7 927 892 55 10

nobubox@mail.ru

www.nobubox.ru

Описание изделия

Аэродинамический грузовой бокс - это дополнительный багажник, предназначенный для размещения груза на крыше автомобиля.

Технические характеристики

Внешние размеры	1750*800*350 мм
Внутренние размеры	1700*760*350 мм
Вес без упаковки	16,5 кг.
Объем	380 л
Грузоподъемность	75 кг.
Тип пластика	АБС пластик с УФ стабилизатором. Тиснение.
Система запираения	трехточечная
Открытие	двухстороннее
Технические условия	ТУ 29.32.30-001-0164835466-2019
Сертификат соответствия	№ ЕАЭС RU С-RU.АИ24.В.00312/20 Серия RU №0179502

Комплектация




1. Автобокс 1 шт.
2. Система крепления КРАБ 4 шт.
3. Мешок для хранения фурнитуры 1 шт.
4. Ремень для фиксации груза 3 шт.
5. Ключ центрального замка 2 шт.

Инструкция по установке.

1. Установите на крышу автомобиля багажник, учитывая размеры поперечин (багажной системы).
2. Равномерно разместите грузовой бокс относительно продольной оси автомобиля. Постарайтесь установить бокс параллельно земле.

3. Для крепления грузового бокса к поперечным дугам используйте универсальный зажим КРАБ. Переведите систему крепления КРАБ в положение «открыто» нажатием на верхнюю часть механизма. В пазы в нижней части бокса вставьте КРАБ, затяните по часовой стрелке на необходимые обхват.

4. Переведите универсальный зажим в положение «закрыто», нажатием на верхнюю часть.



5. Распределите груз внутри грузового бокса согласно инструкции. Расположение груза не должно препятствовать закрыванию грузового бокса и запираению замка.
6. Для свободного доступа грузовой бокс имеет 2-х стороннее открывание, которое можно осуществить одним ключом.

Правила эксплуатации.

1. Грузовой бокс на крышу предназначен для эксплуатации при температуре внешнего воздействия от - 40°C до +50°C.
2. Установка бокса производится согласно Инструкции по установке.
3. Распределяйте груз в боксе следующим образом: 50% в центре бокса, 25% в носовой части, 25% в задней части. При не полной загруженности бокса обязательно используйте ремни для фиксации груза во избежание его смещения внутри бокса при движении.
4. Не забывайте учитывать высоту грузового бокса при движении, при въезде в гараж, на подземную парковку и т.п. Визуально прибавляйте +60 см к высоте своего автомобиля. При установке грузового бокса на крышу изменяются внешние габариты вашего транспортного средства как во фронтальной так и в боковой проекции, что снижает аэродинамические свойства.
5. Максимально допустимая скорость движения автомобиля с установленным грузовым боксом - 130км/ч. Учитывайте погодные условия, при сильном боковом ветре рекомендуемая скорость движения 90 км/ч.

Запрещается.

1. Перевозить в боксе взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, сыпучие материалы без упаковки, острые предметы, (топор, лопата и т.д.) без защитных чехлов.
2. Использовать грузовой бокс для перевозки людей и животных.
3. Размещать дополнительный груз на боксе.
4. Закреплять дополнительный груз к боксу.
5. Смазывать внутренние детали и ключи маслом.
6. Мыть бокс на мойках самообслуживания при температуре ниже 5°C.
7. Открывать бокс при сильном боковом ветре. Дождитесь пока ветер стихнет. При умеренном ветре придерживайте верхнюю крышку рукой.

Гарантийные обязательства.

1. Гарантия на бокс составляет 2 года на заводской брак со дня покупки.
2. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - механические повреждения;
 - естественный износ изделия;
 - дорожно-транспортные происшествия;
 - царапины или истирание поверхности в процессе неправильного ухода за автобоксом;
 - изменение цвета изделия в результате неправильного ухода за автобоксом;
 - использование при уходе агрессивных моющих средств, восковых паст, контактной мойки и т.п;
 - воздействия внешних факторов, сколов, грязи, царапин от камней, дорожных реагентов, агрессивных выбросов из атмосферы, экскременты птиц, смолы и соки растений.
3. Гарантия не распространяется на ущерб, нанесенный автомобилю и другой собственности пользователя, а так же третьим лицам, в том случае, если это произошло при неправильной установке или условиях эксплуатации.
4. При наступлении гарантийного случая вы можете получить замену деталей или изделия в зависимости от вида неисправности, если данный дефект будет признан производителем.
5. Гарантия не распространяется на случаи, которые не были заявлены своевременно.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

КОНТРОЛЬ ОТК _____